

TOYOTA RAV 4 2007-2012 SKYDDSGALLER

Artikelnummer: 40286



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats i bilen med stödbenen vilande mot Bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna i öppningen för bältet, (se bild) och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

| Benämning | Antal |
|------------------------------|-------|
| • Rattmutter M8 | 2 |
| • utvändig plugg UFB16 | 2 |
| • Gängad krok nr:4b (ca17CM) | 2 |





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

