

**MONTERINGSANVISNING:****BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS IHOP MED DETTA GALLER**

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev.insynsskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen enl.bild
- Haka fast krokarna i baksätets låsbygel
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:44b (ca22,5cm) 2st.
- invändig plugg IKB16 2st.



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

