

**SKYDDSGALLER** Art.nr. 40380

Ej anpassat för bil med panoramatak / taklucka, se bild nedan

MONTERINGSANVISNING:

- Börja med att ta bort insynsskyddkassett och ev kassett för mjukt lastnät om bilen är så utrustad för att lättare få gallret på plats. Insynsskydd kan åter monteras.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.

- Fäll ryggstödet för att haka fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 130	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr:16 (26cm)	2
• Rattmutter M8	2
• Utvändig plugg UKB 16	2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

