



# VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN

## SKYDDSGALLER FÖR MONTERING BAKOM RAD 3 (soffa)

Artikelnr: 40401

### MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna, dra fast med Rattmutterna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSSATS:

Krok M8 x 120	2
Rattmutter M8	2
Plugg UKB 16	2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

