

SKYDDSGALLER

VOLVO V70 (N & Classic) & XC70 t.o.m.-07

Art nr 40419 (generation II)



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- "Häng" gallret i infästningshålen i taket.
- Haka fast krokarna i bygeln som håller ryggstödet, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

- Krok nr.16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

