

MAZDA 5 t.o.m.2010 SKYDDSGALLER

Artnr: 40422



MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats enl.bild.
- Haka fast krokarna i bältesvändarna (se bild) och för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

- Gängad krok M8 nr: 40B (ca14,4cm) 2 st.
- Rattmutter M8 2 st.



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

