



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck fast plastpluggarna på gallrets öppna rörändar
- Demontera insynsskyddet samt fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen genom att föra ena ändan förbi c-stolpen medan andra ändan skjuts mot bakre sidorutan, dra sedan gallret tillbaka så båda ändarna ligger bakom c-stolpen.
- Håll gallret vinklat enl. bild, dra det sedan nedåt tills det hittar sin plats.
- Haka fast krokarna enl. bild och dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade
krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas
användningsområde

