

## BMW X1 mod.E84 SKYDDSGALLER – 2015



Art.nr. 40460

### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera hatthyllan samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild.
- Sått ihop de 4 spännbanden till 2
- För spännbanden genom öglan på gallret samt bilen surrningsöglor
- Spänn fast

### MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L.130 2
- Utvändig plugg 16mm. 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

