

HONDA ACCORD TOURER 09- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40461



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån



MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 150	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr:16 (26cm)	2
• Rattmutter M8	2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

