

FORD FOCUS kombi 11- SKYDDSGALLER

Art.nr:40474



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insyns skyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



Måste föras in på sned i bilen för att senare rätas upp i sin rätta position.



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

