

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens eventuella insynsskydd
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet i låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:22 2
- Rattmutter M8 2

