

**MONTERINGSANVISNING:**

BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera gallret "vilandes" mot bilens takstolpar.
- haka fast krokarna i låsningen för ryggstödet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg 16mm. 2
- krok nr: 22 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

