

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats) och fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg 2
- krok nr:16(ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

Generell bild som visar krokarnas användningsområde

