

SUBARU IMPREZA 12- SKYDDSGALLER

Artnr. 40500

Modellkod: G23



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbygel enl. bild
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

