

VOLVO XC90 SKYDDSGALLER t.o.m 2014 1a generationen

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Lyft lätt på listen och hak fast krokarna i plastpanelens kant samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.84 2
- Rattmutter M8 2



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

