

ARTFEX

BMW 3-SERIE TOURING E46 99 t.o.m -06 SKYDDSGALLER Art.nr. 40530



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexlogganär till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

