

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshåål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • krok nr:44b (22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade
Krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

