

PEUGEOT 308SW 2014 -

Artnr: 40558



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enl. bild samt fö den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg UKB16 2
- Krok 22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

