

AUDI Q5 2017- kaross:FY SKYDDSGALLER

Art.nr. 40598



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll ned baksätets ryggstöd (detta endast för att underlätta Monteringen)
- Placera gallret på plats vilandes mot bilen c-stolpar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- För banden genom gallrets öglor samt genom bilens främre surrningsöglor, drag åt

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
● Skjutregel M10 x 130	2
● Fjäder	2
● Kula M10	2
● Spännband L.130cm	2



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

