

MG ZS

SKYDDSGALLER Art.nr. 40665

Passar även bil med panoramatak
Ej kompatibelt med bilens insynsskydd



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Demontera insynsskydd.
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta krävs för att monteringen ska kunna genomföras.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna i bygeln för ryggstödens låsning, för den gängade ändan genom gallrets hylsor skruva sedan fast med rattmutter.
- Fäll tillbaka ryggstöd

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Krok nr 16	2
• Rattmutter M8	2
• Utvändig plugg UKB 16	2

